

Patrick Norguet | 2012





Prickelnd wie die Anlässe, zu denen er sich eignet. MAK ist ein Hocker mit eleganter Linie, bei dem spielerisch angeordnete Kreise und geschwungene Linien Säule, Sitzfläche und Fußstütze bilden. Vom Charakter her ist er Franzose, heiter und informell.






| S110 Polsterhocker drehbar und höhenverstellbar H55 ÷ 80

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Bodenplatte aus pulverlackiertem Metall. Sitz aus MDF mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

TEST EN 1728:2012 6.21 - EN 16139:2013 - L2 extreme





Patrick Norquet | 2012

Gestell



pulverlackiert schwarz 1 Kleuren



Sitz



Hallingdal 65 47 Kleuren



Stoff Tonica 2 39 Kleuren



Stoff Iris 24 Kleurer



Stoff Canvas 2 40 Kleure



Stoff Medley 37 Kleurer



Stoff Steelcut 2



Stoff Steelcut Trio 3 48 Kleurer



Stoff

Maya 43 Kleurer







Stoff Remix 3 24 Kleure





Kunstleder **GRIMM FR** 24 Kleuren



Stoff Fiord 2 Clara 2 24 Kleurer 24 Kleurer



Stoff Stoff Lapalma Smart Capture 18 Kleuren 43 Kleuren







Stoff Divina MD 24 Kleurer



Stoff 40 Kleuren



Stoff Divina Melange 3 38 Kleuren





Nattè 23 Kleuren

Informationen zu den verfügbaren Farben der Stoffe, Kunstleder, Leder, entnehmen Sie bitte den Materialmustern.

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Wischen Sie die Bestandteile aus Holz, Leder, Stoff und Metall mit einem feuchten Tuch oder mit einem verdünnten, neutralen Reinigungsmittel ab. Es dürfen weder alkohol-, chlor- oder lösungsmittelhaltige noch scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Heben Sie das Produkte nicht an der Sitzfläche, sondern immer am Gestell an. Das Produkt darf nicht ungleichmäßig belastet und nur in normaler Position aufgestellt werden (es muss mit allen vier Füßen oder der Bodenplatte auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden). Lapalma haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch des Produktes an empfindlichen Fußböden entstehen. Vermeiden Sie jeglichen unsachgemäßen Gebrauch: steigen Sie nicht mit den Füßen auf die Sitzfläche, die Fußstütze oder die Armlehnen. Holz und Leder sind von Natur aus empfindliche Materialien. Kleine Unvollkommenheiten dieser Materialien können nicht als Qualitätsmangel angesehen werden. Setzen Sie das Produkt weder der Witterung noch Temperaturen über 40° C aus. Auch die für den Gebrauch im Außenbereich bestimmten Produkte reagieren im Laufe der Zeit auf die Witterungseinflüsse. Bestimmte Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeitsoder Salzgehalt der Luft können Veränderungen der Oberflächen des Produkts bewirken. Ein sorgsamer Umgang mit dem Produkt und regelmäßige Pflege erhöhen seine Lebensdauer. Die Farbe des Produkts kann sich im Laufe der Zeit durch Lichteinwirkung verändern. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn das Produkt vollständig montiert ist, damit kein Zubehör, wie Schrauben o.ä., verloren gehen kann. Wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist, muss das Produkt bzw. die einzelnen Komponenten nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.